

# **Panasonic akumulátorová okružná píla**

## **Bezpečnostné pokyny**



## Bezpečnostné pokyny

Varovanie:

Pri používaní prístrojov napájaných batériami musíte vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby ste znížili riziko požiaru, vytečenie batérií a poranenie.

Skôr než začnete pracovať s týmto výrobkom, prečítajte si všetky nižšie uvedené inštrukcie.

### PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

1. Udržujte pracovisko v čistote.  
Neporiadok na pracovisku a pracovnom stole môže viesť k úrazu.
2. Venujte pozornosť prostrediu pracoviska.  
Nevystavujte el. prístroje dažďu. Nepoužívajte el. prístroje na vlhkých alebo mokrých miestach. Postarajte sa o dobré osvetlenie pracoviska.  
Varovanie: Nepoužívajte prístroj v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
3. Chráňte sa pred zasiahnutím el. prúdom.  
Nedotýkajte sa uzemnených predmetov, medzi ktoré patrí napr. trubky, radiátory, chladničky, sporáky.
4. Nedovoľte sa priblížiť deťom.  
Nedovoľte nikomu, aby sa dotýkal prístroja alebo kábla. Na pracovisko nemôžu mať prístup nepovolani ľudia.
5. Správne odkladajte batérie a nepoužívaný prístroj.  
Ak prístroj a batérie nepoužívate, musíte ich uložiť oddelene na suchom, vysokom alebo uzamknutom mieste mimo dosahu detí.  
Dajte pozor, aby svorky batérie nemohli byť skratované inými kovovými predmetmi, napr. skrutky, klince a pod..
6. Nepoužívajte prístroj nasilu.  
Vaša práca bude lepšia a bezpečnejšia, ak budete používať prístroj predpísaným spôsobom.
7. Používajte správne nástroje.  
Nesnažte sa používať malé nástroje na práce, kde je potrebné robustné náradie.  
Nepoužívajte nástroje k účelom, pre ktoré nie sú určené – napr. nepoužívajte kotúčový pílu k spilovaniu stromov.
8. Správne sa obliekajte.  
Nenoste voľný odev ani šperky. Mohli by sa zachytiť v pohybujúcich sa súčiastkach.  
Pri práci von sa odporúčajú gumové rukavice a protišmyková obuv. Ak máte dlhé vlasy noste prikrývku hlavy.
9. Používajte bezpečnostné okuliare.  
Pri prašnom rezaní používajte aj štít na tvár alebo masku proti prachu.
10. Používajte odsávacie zariadenie.  
Ak je na prístroj možné napojiť odsávanie prachu a zberné zariadenie, postarajte sa aby takéto zariadenie bolo pripojené a správne používané.
11. Pracujte bezpečne.  
Používajte svorky a zverák k pridržaniu materiálu. Je to bezpečnejšie, ako ho držať v rukách a okrem toho máte obidve ruky voľné pre ovládanie prístroja.
12. Nadmerne sa nenaťahujte.  
Stojte oboma nohami na zemi a stále udržiujte rovnováhu.
13. Dôkladne sa starajte o nástroje.

Udržujte nástroje ostré a čisté, aby ste s nimi mohli lepšie a bezpečnejšie pracovať. Dodržujte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva. Udržujte rukoväť suchú, čistú nezamastenú od oleja alebo vazelíny.

14. Odpájajte prístroj od el. napätia.  
Ak prístroj nepoužívate, budete robiť údržbu alebo meniť príslušenstvo (pílové listy, vrtáky, nože) odpojte prístroj od el. napájania.
15. Odstráňte kľúče a náradie.  
Zvyknite si kontrolovať, či sú z prístroja odstránené všetky kľúče a náradie, skôr než ho zapnete.
16. Dávajte pozor, aby ste prístroj nepustili náhodne.  
Nenoste prístroj s prstom na vypínači.
17. Buďte neustále ostražitý.  
Dívajte sa čo robíte. Používajte zdravý rozum. Nepracujte s prístrojom pokiaľ ste unavený.
18. Kontrolujte poškodené súčiastky.  
Skôr ako budete pokračovať v práci, musíte starostlivo skontrolovať kryt alebo iné poškodené súčiastky a zistiť či bude správne fungovať a plniť svoju funkciu. Skontroluje nastavenie a voľný chod pohybujúcich sa súčiastok, poškodenie súčiastok, montáž a všetky ostatné okolnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku prístroja. Potrebné opravy si nechajte vykonať v autorizovaných servisoch. Nepoužívajte prístroj ak sa nedá zapnúť a vypnúť vypínačom.
19. Varovanie:  
Používanie iného príslušenstva alebo prídavných nástrojov, ako sú uvedené v tomto návode, môže znamenať riziko poranenia.  
Dbajte na to aby bola napájacia batéria vhodná pre prístroj.  
Skôr ako zapojíte batériu do nabíjačky, postarajte sa, aby bol vonkajší povrch batérie čistý a suchý. Zabezpečte, aby boli batérie dobíjané správnou nabíjačkou doporučenou výrobcom. Nesprávne použitie môže mať za následok nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, prehriatie alebo únik kvapaliny z batérie.
20. Nechajte si opravovať prístroj kvalifikovaným personálom.  
Tento el. prístroj vyhovuje všetkým platným bezpečnostným požiadavkám. Jeho opravu môže prevádzať iba kvalifikovaný personál s použitím originálnych náhradných dielov. V opačnom prípade môže hroziť používateľovi značné nebezpečenstvo.
21. Likvidácia batérie.  
Postarajte sa, aby bola batéria zlikvidovaná bezpečne a podľa pokynov výrobcu.
22. Ak z batérie vystrekne kvapalina, vyhnite sa kontaktu s ňou.  
Ak vám elektrolyt z batérie zasiahne pokožku, opláchnite ho vodou. Pri vniknutí do očí vyhľadajte lekársku pomoc.
23. Pri dlhodobej práci s prístrojom používajte chrániče sluchu.

## BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE A NABÍJAČKY.

1. Uschovajte tieto pokyny, ktoré obsahujú dôležité bezpečnostné pokyny nabíjačku batérií.
2. Skôr ako začnete používať nabíjačku batérie, prečítajte si všetky pokyny a upozornenia na batériu aj nabíjačku.
3. POZOR – Aby ste obmedzili riziko poranenia, nabíjajte iba k tomu určené batérie. Iné typy batérií sa môžu roztrhnúť a spôsobiť zranenie alebo vecné škody.

4. Nevystavujte nabíjačku dažďu alebo snehu a nepoužívajte ju na vlhkých miestach.
5. Použitie nedoporučeného prídavného nástroja môže znamenať nebezpečenstvo požiaru, zasiahnutie el. prúdom alebo iné zranenie.
6. Aby nedošlo k poškodeniu el. zástrčky a káblu, ťahajte pri vypínaní nabíjačky zo zásuvky vždy za zástrčku nie za kábel.
7. Nesmiete používať predlžovacie káble.
8. Nepoužívajte nabíjačku, ak má poškodený kábel alebo zástrčku – okamžite ju vymeňte.
9. Nepoužívajte nabíjačku, ak utrpela silný náraz, spadla z výšky na zem alebo akýmkoľvek spôsobom poškodená. Odneste ju do autorizovaného servisu.
10. Nerozoberajte nabíjačku. Ak potrebuje opravu, dajte ju do autorizovaného servisu. Nesprávne prevedená oprava na nabíjačke môže mať za následok riziko zasiahnutia el. prúdom alebo požiar.
11. Aby ste znížili riziko zasiahnutia el. prúdom, odpojte nabíjačku zo zásuvky pred každou údržbou alebo čistením.
12. Dbajte na to, aby kábel bol vedený tak, aby naň nikto nestúpal, nemohol zakopnúť a aby nemohol spôsobiť žiadnu inú škodu alebo problémy.
13. Nabíjačka a batérie sú špeciálne skonštruované, aby vzájomne spolupracovali. Nepokúšajte sa nabíjať touto nabíjačkou žiadne iné prístroje alebo batérie. Nepokúšajte sa dobíjať batérie inou nabíjačkou.
14. Nerozoberajte nabíjačku ani kryty batérie.
15. Neskladujte prístroj a batérie na miestach, kde môže teplota dosiahnuť alebo prekročiť 50°C (napr. kovová garáž na náradie alebo automobil v lete). Mohlo by to viesť k zničeniu skladovanej batérie.
16. Nenabíjajte batérie, ak je teplota nižšia ako 0°C alebo vyššia ako 40°C.
17. Nespálajte batérie. Mohla by v ohni explodovať.
18. Nabíjačka je skonštruovaná iba pre napájanie zo štandardnej el. siete. Dobíjajte len na napätie uvedené na typovom štítku.
19. Nikdy nenoste nabíjačku za kábel ani zaň nevyťahujte el. zástrčku zo zásuvky. Držte kábel mimo zdroja tepla, oleja a ostrých hrán.
20. Nabíjajte batérie na dobre vetranom mieste. Počas dobývania nezakrývajte nabíjačku ani batériu.
21. Neskratujte batériu. Skrat môže vyvolať veľký el. prúd, prehriatie a požiar.
22. POZNÁMKA – Ak je kábel tohto prístroja poškodený, musí ho vymeniť iba autorizovaný servis, lebo sú k tomu potrebné špeciálne nástroje.
23. VAROVANIE – AK dôjde k úniku elektrolytu, opláchnite ho vodou, resp. neutralizačným roztokom. Pokiaľ Vám elektrolyt vnikne do očí a pod. vyhľadajte lekársku pomoc.
24. Prístroj nie je vhodný pre používanie deťmi alebo nespôsobilými osobami bez dozoru.
25. Deti musia byť stále pod dohľadom, aby bolo isté, že sa s týmto prístrojom nebudú hrať.