

NÁVOD NA MONTÁŽ STREŠNÉHO SVETLÍKA VELTA VLT.

Pozn.: Pri montáži postupujte podľa obrázkového návodu priloženého k oknu. Tento návod je prekladom jeho textovej časti.

strana 1

Nevystavujte okno zdroju tepla.

Pre uľahčenie montáže je možné krídlo vysadiť.

strany 2-3 – montáž do profilovanej strešnej krytiny.

strany 5-6 – montáž do plochej strešnej krytiny.

strana 4 – obrázok vľavo – ľahká podstrešná fólia

- obrázok vpravo – fólia na báze bitúmenového papiera (lepenka a pod.).

Detaily

Na obrázkoch je znázornené napojenie podstrešnej fólie, drenážneho žliabku a paropriepustnej fólie (1). Vzďialenosť medzi lemovaním a izoláciou musí byť všade minimálne 15 mm (2).

NÁVOD NA MONTÁŽ STREŠNÉHO SVETLÍKA VELTA VLT.

Pozn.: Pri montáži postupujte podľa obrázkového návodu priloženého k oknu. Tento návod je prekladom jeho textovej časti.

strana 1

Nevystavujte okno zdroju tepla.

Pre uľahčenie montáže je možné krídlo vysadiť.

strany 2-3 – montáž do profilovanej strešnej krytiny.

strany 5-6 – montáž do plochej strešnej krytiny.

strana 4 – obrázok vľavo – ľahká podstrešná fólia

- obrázok vpravo – fólia na báze bitúmenového papiera (lepenka a pod.).

Detaily

Na obrázkoch je znázornené napojenie podstrešnej fólie, drenážneho žliabku a paropriepustnej fólie (1). Vzďialenosť medzi lemovaním a izoláciou musí byť všade minimálne 15 mm (2).