

Návod na montáž vertikálneho prvku VFE/VFA/VFB k strešnému oknu VELUX.

Pozn.: Pri montáži postupujte podľa obrázkového návodu priloženého k oknu. Tento návod je prekladom jeho textovej časti.

Montáž strešného okna: Vid' montážny návod priložený k strešnému oknu.

Montáž lemovania: Vid' montážny návod priložený k lemovaniu.

- strana 2 **obr. 1** - Montážne uholníky sú pribalené k oknu ako je znázornené na obrázku.
- strana 3 **obr. 2** - Pripravte si strešné okno. Upevnite uholníky ako je znázornené na obrázku.
obr. 3 – Vyznačte vzdialenosť minimálne 130 mm od vonkajšej steny na oboch stranách ako je znázornené na obrázku. Zakreslite zvislú čiaru až na doplnkové laty.
- strana 4 **obr. 4** - Na latu priložte pribalenú šablónu ako je znázornené na obrázku a zakreslite značku pre umiestnenie spodnej hrany strešného okna (1). Pomocou šablóny skontrolujte, či máte dostatočnú výšku otvoru pre umiestnenie okna VFE/VFA/VFB.
obr. 5 - Od značky pre umiestnenie spodnej hrany okna naneste vzdialenosť Y+25 mm (Y=dĺžka strešného okna) a v tejto vzdialenosti upevnite montážnu latu.
- strana 5 **obr. 6** - Do otvoru umiestnite strešné okno. Horné uholníky upevnite skrutkami (a). Potom upevnite spodné uholníky skrutkou v podlhovastom otvore na doplnkové laty, ktoré musia byť v jednej rovine s ostatným latovaním (b). Vycentrovanie strešného okna podľa montážneho návodu na strešné okno je potrebné urobiť po montáži vertikálneho okna.
- strana 6 **Iba typ VFE**
obr. 7a - Laty z krabice položte na rovný povrch (1). Zatiahnite za rukoväť (2). Pokiaľ je okno vybavené poistkou, otočením ju uvoľnite (3). Zatiačte záradku (4) a uvoľnite rameno kovania. Položte krídlo na pripravené laty, stlačte západku kovania a vyberte krídlo (5).
- strana 7 **Iba typ VFA/VFB**
obr. 7b - Uvoľnenie krídla: Otočte kľučku a otvorte okno (1). Pootočte poistku na ramene kovania (2). Uvoľnite rameno a krídlo vyberte (3, 4).
- strana 8 V závislosti od vzdialenosti X (medzi vyznačenou čiarou a vnútornou stenou) pokračujte krokom **8a** alebo **8b**. Priložte kotviaci prvok tak, aby vzdialenosť medzi jeho prvým okruhlým otvorom a rohom steny bola minimálne 60 mm (1). Čiaru vyznačenú na stene (3) zaznačte na kotviacom prvku (2).
- strana 9 **obr. 9** - Odstráňte hornú transportnú latu (1).
! Odstráňte aj spodnú transportnú latu (2), pokiaľ je nechcete použiť ako podporu pre montáž.
! Kotviaci prvok upevnite ako je znázornené na obrázku. Linka

- strana 10 vyznačená na kotviacom prvku musí byť vo vzdialenosti 3 mm od rohu okna.
obr. 10 - Umiestnite rám do pripraveného otvoru vo vertikálnej polohe (1) a podprite ho klinmi (2). Uistite sa, či drážky na oboch stranách rámov sú v jednej rovine (3). Vyvŕtajte diery priemeru 3 mm do strešného okna a zoskrutkujte rámy okien dokopy (4). Medzi rámy vložte izoláciu (5).
obr. 11 - Zasuňte pomocné klíny na bočných stranách a uistite sa, či je okno vycentrované zvisle aj vodorovne. Skontrolujte, či sú diagonálne rozmery rovnaké.
- strana 11 **obr. 12** – Upevnite kotviace prvky priloženými skrutkami:
A: Upevnenie do drevenej steny
B: Upevnenie do tehlovej/betónovej steny
C: Upevnenie na krokvu
D: Upevnenie s podložkou
- strana 12 **Iba typ VFE**
obr. 13a - Nasadte krídlo okna. Zasuňte späť kovanie (1) a uchyťte rameno kovania (2).
obr. 14a - Skontrolujte, či v hornej aj dolnej časti okna je na oboch stranách rovnaká medzera medzi krídlom a rámom. Krídlo okna je možné vycentrovať ako je znázornené na obrázku.
- strana 13 **Iba typ VFA/VFB**
obr. 13b – Nasadenie krídla okna: Umiestnite krídlo do rámu tak, aby kolík zapadol do kovania rámu (1). Spojte a zaistite rameno kovania (2). Zatvorte krídlo (3,4).
- strana 14 **Iba typ VFA/VFB**
obr. 14b - Krídlo je možné vycentrovať - bočné vzdialenosti podľa detailu 1 a 2, hornú a dolnú vzdialenosť podľa detailu 3. Aby ste dosiahli dobré tesnenie okna, okno je možné ešte docentrovat' ako je znázornené na detaile 1 a 2 v dolnej polovici strany.
- strana 15 **obr. 15** – Izoláciu medzi rámami prekryte krytom a upevnite ho skrutkami (1.1). Vytiahnite bočné kryty k stene ako je znázornené. Podstrešnú fóliu je potrebné napojiť na rám okna tak, ako je uvedené v návode na montáž strešného okna. Škáru pod oknom zatmelte (2).
- strana 16 **obr. 16** – Pokiaľ je okno dodávané s doplnkovým spodným oplechovaním, skráťte ho na potrebnú dĺžku (1) a upevnite ho (2).
obr. 17 - Pokiaľ nebudete hneď montovať aj lemovanie, je potrebné nasadiť priložené oplechovanie strešného okna. Nasadte krídlo strešného okna, pokiaľ bolo pred montážou vysadené. Zatvorením okna sa západka automaticky zaistí.